

NLS-NVH300 手持式工业条码扫描器 快速使用设置码



1 查询扫描器信息



@QRYSYS

【查询扫描器相关全部信息】

3 设置识读模式



@SCNMOD0

【电平触发模式】



@SCNMOD3

【连续读码模式】



@INTERF3

【设置为USB 虚拟键盘】

2 出厂默认设置



@FACDEF

【设置扫描器所有属性恢复出厂默认设置】



@SCNMOD5

【瞄准模式】



@SCNMOD7

【批量读码模式】



@INTERF8

【设置为USB 虚拟串口】

6 灯光控制



@ILLCLR0

【红色灯】



@ILLCLR1

【白色灯】



@ILLCLR2

【红色灯和白色灯】



@ILLCLR4

【蓝色灯】



@ILLCLR5

【红色灯、白色灯和蓝色灯】

7 解码中心区域



@CADENA0

【全区域解码】



@CADENA2

【瞄准的条码解码】

8 解码成功振动设置



@GRVENA1

【开启解码成功振动】



@GRVENA0

【关闭解码成功振动】

9 结束符后缀设置



@TSUENA0

【禁止添加结束符后缀】



@TSUENA1

【允许添加结束符后缀】



@TSUSET0D

【快速设置回车不换行】



@TSUSET0D0A

【快速设置回车换行】